

Стандартные коды для протокола «Ademco® Contact ID Protocol»

Структура передаваемых данных:

0000←KCCC←ГГ←333, где:

0000 – четырехзначный код ограниченного объекта;

K – классификатор события, установлен в **1** означает новое событие (или «E»),
установленная цифра **3** восстановление (или «R»);

CCC – трехзначный код события;

ГГ – двухзначный код группы (адресный шлейф, объединенные в сеть приборы...);

333 – трехзначный код зоны/пользователя (шлейфа/входа/выхода).

Таблица кодов

Код	Событие	
	Группа "Тревоги"	
100	Нажата Кнопка Медицинская тревога	
101	Нажата Кнопка Паники	
102	Неудача передачи сообщения	
110	Пожарная Тревога	
111	Тревога Дымовой Детектор	
112	Тревога Возгорание	
113	Тревога Утечка Воды	
114	Тревога Тепловой Детектор	
115	Нажата Кнопка Пожар	
116	Тревога в Трубопроводе	
117	Тревога Детектор Пламени	
118	Вероятная Тревога	
120	Нажата Кнопка Паника	
121	Тревога из-за принуждения	
122	Тихая Тревога; кнопка	
123	Звуковая Тревога; кнопка	
124	Принуждение, вход разрешен	
125	Принуждение, выход разрешен	
130	Тревога в зоне	
131	Тревога в зоне периметра	
132	Тревога в зоне внутренняя	
133	Тревога в 24 часовой зоне	
134	Тревога в зоне Вход/Выход	
135	Тревога в зоне День/Ночь	
136	Тревога в зоне Наружная	
137	Тревога в зоне Тамперная	
138	Вероятная Тревога	
139	Верификатор проникновения	
140	Общая тревога	
141	Петля открыта	
142	Петля шлейфа закорочена	
143	Неисправность модуля расширения	
144	Взлом Тампера детектора	

145	Взлом Тампера модуля расширения	
146	Тихая тревога; взлом	
147	Неудача контроля детектора	
150	Тревога 24 часовая не охранная зона	
151	Тревога Детектор Газа	
152	Тревога Холодильник	
153	Тревога Утечка Тепла	
154	Тревога Протечка Воды	
155	Тревога Обрыв Фольги	
156	Неисправность День	
157	Низкий уровень газа в баллоне	
158	Высокая Температура	
159	Низкая Температура	
161	Уменьшение Воздушного Потока	
162	Тревога Угарный Газ	
163	Неверный уровень в Резервуаре	
	<u>Группа "Наблюдение"</u>	
200	Контроль Пожара	
201	Низкое Давление Воды	
202	Низкая Концентрация CO2	
203	Датчик Вентиля	
204	Низкий Уровень Воды	
205	Насос включен	
206	Неисправность Насоса	
	<u>Группа "Неисправности"</u>	
300	Неисправность вторичного питания	
301	Отсутствие сетевого питания	
302	Низкое напряжение аккумулятора	
303	RAM ошибка контрольная сумма	
304	ROM ошибка контрольная сумма	
305	Перезагрузка Системы	
306	Изменена программа контрольной панели	
307	Неудачный тест	
308	Прекращение работы системы	
309	Неудача Теста Аккумулятора	
310	Неисправность "Земля"	
311	Отсутствие Аккумулятора	
312	Перегрузка Источника Питания	
313	Программная перезагрузка инженером	
320	Неисправность Сирены/Реле	
321	Неисправность сирены 1	
322	Неисправность сирены 2	
323	Неисправность Реле Тревоги	
324	Неисправность Реле Неисправность	
325	Неисправность Реверсирование Реле	
326	Извещение Устройство № 3	
327	Извещение Устройство № 4	
330	Неисправность системной периферии	
331	Адресный шлейф открыт	
332	Адресный шлейф К.З.	
333	Неисправность модуля расширения	
334	Неисправность повторителя	
335	Принтер, нет бумаги	
336	Потеря связи с принтером	
337	Отсутствие DC питания внешнего модуля	

338	Низкое напряжение аккумулятора внешнего модуля	
339	Перезагрузка внешнего модуля	
341	Вскрытие внешнего модуля	
342	Отсутствие АС питания внешнего модуля	
343	Неудача самотестирования внешнего модуля	
344	Обнаружена Помеха на RF устройства	
350	Нет связи со станцией мониторинга	
351	Неисправность телефонной линии 1	
352	Неисправность телефонной линии 2	
353	Неисправность передатчика дальнего действия	
354	Отсутствие связи со станцией мониторинга	
355	Отсутствие контроля передатчика дальнего действия	
356	Потеря опроса с Центра	
357	Проблема КСВ для передатчика дальнего действия	
370	Защитный шлейф	
371	Защитный шлейф открыт	
372	Защитный шлейф замкнут	
373	Неисправность пожарного шлейфа	
374	Ошибка Выходной зоны	
375	Неисправность зоны Паника	
376	Неисправность зоны Hold-Up	
377	Неисправность датчика наклона	
378	Неисправность связанных зон	
380	Неисправность Сенсора	
381	Потеря контроля за передатчиком – RF	
382	Потеря контроля – RPM	
383	Неисправность Тампер Детектора	
384	Разряжена батарейка передатчика	
385	Детектор Дыма; высокая чувствительность	
386	Детектор Дыма; низкая чувствительность	
387	Детектор Охраны; высокая чувствительность	
388	Детектор Охраны; низкая чувствительность	
389	Ошибка самодиагностики Детектора	
391	Ошибка контроля детектора	
392	Ошибка компенсации ухода частоты	
393	Сигнал о техническом обслуживании	
	Группа "Снятия/Постановки"	
400	Снятие/Постановка с охраны	
401	Снятие/Постановка пользователем	
402	Снятие/Постановка раздела	
403	Автоматическая снятие/постановка под охрану	
404	Снятие/Постановка после установленного времени	
405	Прерывание автоматической постанвки	
406	Отмена Тревоги	
407	Снятие/Постановка охраны с компьютера	
408	Быстрое Снятие/Постановка	
409	Снятие/Постановка с охраны переключателем	
441	Постановка с присутствием людей	
442	Переключатель; Постановка с присутствием людей	
450	Невозможность Снятия/Постановки	
451	Снятие/Постановка до установленного времени	
452	Снятие/Постановка после установленного времени	
453	Отсутствие Снятия в установленное время	
454	Отсутствие Постановки в установленное время	
455	Неудача Автоматической Постановки	

456	Частичная Постановка	
457	Ошибка: Зона выхода открыта после выходной задержки	
458	Пользователь в помещении	
459	Тревога после недавней постановки пользователем	
461	Ввод некорректного Кода/Пароля	
462	Ввод корректного Кода/Пароля	
463	Перепостановка после Тревоги	
464	Время Автоматической Постановки увеличено	
465	Сброс Тревоги Паника	
466	Сервисная служба в/вне помещения	
411	Запрос на ответный звонок	
412	Удачный сеанс выгрузки	
413	Неудачный сеанс выгрузки	
414	Получена команда системного останова	
415	Получена команда останова наборщика	
416	Удачный сеанс загрузки	
421	Доступ запрещен	
422	Рапорт доступа пользователем	
423	Доступ под принуждением	
424	Выход Запрещен	
425	Выход Разрешен	
426	Дверь разблокирована и открыта	
427	Неисправность, контроль статуса двери	
428	Неисправность устройства Запрос на Выход	
429	Вход в программирование доступа	
430	Выход из программирования доступа	
431	Изменение уровня доступа	
432	Реле доступа не сработало	
433	Запрос на Выход шунтирован	
434	Контроль статуса двери шунтирован	
	Группа "Обходы"	
501	Считыватель отключен	
520	Сирена/Реле отключена	
521	Сирена 1 отключена	
522	Сирена 2 отключена	
523	Реле Тревоги отключено	
524	Реле Неисправность отключено	
525	Реверсирование Реле отключено	
526	Извещение Устройство № 3 отключено	
527	Извещение Устройство № 4 отключено	
531	Добавлен модуль	
532	Модуль удален	
551	Коммуникатор отключен	
552	Передатчик дальнего действия отключен	
553	Удаленная Загрузка/Выгрузка отключена	
570	Зона отключена	
571	Пожарная зона отключена	
572	24 часовая зона отключена	
573	Мгновенная Зона Охраны отключена	
574	Групповое отключение зон	
575	Swinger отключен	
576	Зона Доступа Шунтирована	
577	Зона Доступа Отключена	

