

Приклад інструкції черговому персоналу для адресного ППКП CV2000/CV1500».

Режим «Пожежа» - засвічується червоний індикатор «Пожежа» та індикатор «Передавання пожежа», працює оповіщення про пожежу. Прилад переходить в режим пожежі при спрацюванні адресного або безадресного пожежного сповіщувача в будь-якому кільці. На дисплеї відображається інформація про пожежу.

Скидання режиму «Пожежа».

Для скидання режиму пожежа на клавіатурі приладу набрати:



Вимкнення внутрішнього звукового сигналізатора .

Для вимкнення звукового сигналу оповіщення натиснути кнопку



Режим «Увага» - блимає червоний індикатор «Пожежа», працює внутрішній звуковий сигналізатор. На дисплеї відображається інформація про увагу. Режим «Увага» скидається через **Скидання режиму «Пожежа»**

Режим «Несправність» - блимає жовтий індикатор «Несправ.», працює внутрішнє звукове оповіщення. На дисплеї відображається інформація про несправність. Після усунення несправності, якщо прилад не перейшов в черговий режим, виконати **Скидання режиму «Пожежа»**

Вимкнення адресних компонентів(адресні пожежні сповіщувачі, блоки вводу-виводу).

Вимкнення адресних компонентів використовується у випадках, коли відбувається перехід адресного компонента в режим «Пожежа» або «Увага» без факту самої пожежі, при несправності адресного компонента або при виконанні ремонтних робіт. Включення адресного компонента виконується після усунення несправності. Для вимкнення адресного компонента необхідно набрати на клавіатурі приладу:



В меню «Відключення» вибрати меню: **1-Компоненти**

В меню «Відкл.Компоненти» :

Введіть адресу шс/адрес/канал/ і 1-відкл. чи 0-підкл

SS/AAA/C/N

SS-адрес кільця 01...15; AAA- адрес компоненту (001 ... 127, 129 ... 168)

C-номер каналу 0 ... 4; якщо адрес компоненту (001 ... 127) то C 0

N 1 - відключити компонент; 0 – підключити компонент.