

Інструкція черговому персоналу для приладів «Варта 1/8», «Варта 1/816» (з РК дисплеєм)

Режим «Пожежа» - засвічується червоний індикатор «Пожежа» та індикатор «Передавання на ПЦС Пожежа», працює оповіщення про пожежу. Прилад переходить в режим «Пожежа» при спрацюванні хоча б 1-ї з 16-ти зон (безадресних ШС). На дисплеї відображається інформація про пожежу.

Скидання режиму «Пожежа»

Для скидання режиму «Пожежа» необхідно набрати на клавіатурі приладу:

 8 8 8 8  (вхід в меню) та кнопку «Скидання Пожежа» .

Режим «Увага» - блимає червоний індикатор «Пожежа», працює оповіщення про пожежу. На дисплеї відображається інформація про увагу. Режим «Увага» скидається через кнопку «Скидання Пожежа» .

Вимкнення внутрішнього звукового сигналізатора

Необхідно натиснути кнопку «Скидання звуку» .

Вимкнення світло-звукового оповіщення(СЗО)

Для вимкнення СЗО натиснути кнопку «Відключ оповіщ» .

Режим «Несправність» - засвічується жовтий індикатор «Несправність», одночасно з індикаторами, що мерехтять:

«Несправність живлення»: мерехтіння 2 рази – несправність основного живлення;
4 рази – несправність резервного живлення.

«ПЦС»; «Оповіщення»: мерехтіння 2 рази – несправність ПЦС та оповіщення відповідно.

«Системна помилка»: мерехтіння 2 рази – несправність самого приладу.

Для встановлення несправності в зонах(ШС) необхідно зайти в меню налаштувань приладу:

«Стан зон та ключів». Доступні несправності: **обрив і КЗ**.

Вихід з меню або підменю приладу: кнопка «Відміна» .

Для відключення компонентів приладу:

Для встановлення відключення в зонах(ШС) необхідно зайти в меню налаштувань приладу:

«Стан зон та ключів». Відповідна відключена зона (ШС): **відкл.**

Наявність відключень зон (ШС) в черговому режимі роботи показує символ «z!» на РК дисплеї.

Засвічується жовтий індикатор «Відключено», одночасно з індикаторами, що постійно світяться:

«ПЦС»; «Оповіщення»: постійне світіння – відключення ПЦС та оповіщення відповідно.

Для відключення/включення зон (ШС) необхідно: зайти в меню налаштувань приладу:

«Відкл./вкл. зон». Можна відключати чи включати будь-які з 16 зон (ШС).

Z – вибір конкретної зони (ШС) (числа від 1 до 16).

Натиснення кнопки: 1 – відключення зони (ШС); 0 – підключення зони (ШС).

Для відключення/включення СЗО необхідно: зайти в меню налаштувань приладу:

«Відкл./Вкл СЗО». Можна відключати чи включати СЗО.

Натиснення кнопки: 1 – відключення СЗО; 0 – підключення СЗО.

Для відключення/включення GSM комунікатора необхідно: зайти в меню налаштувань приладу:

«Відкл./Вкл Комунікатора». Можна відключати чи включати GSM комунікатор.

Натиснення кнопки: 1 – відключення комунікатора; 0 – підключення комунікатора.

Для перевірки роботи індикації приладу: кнопка «TEST індикація» .