

Інструкція черговому персоналу для ППКП і У «Варта-1/832-У8».

Режими роботи приладу.

Черговий режим – відсутність будь-яких несправностей чи пожеж у системі. Світиться зелений індикатор «Живлення».


Режим «Увага» - блимає червоний індикатор «Пожежа» та спрацьовує внутрішня звукова сигналізація. На дисплеї приладу відображається ідентифікатор ШС, адреса блоку БВШ та номер ШС в БВШ. Режим «Увага» усувається автоматично через 3 хвилини після появи.

Режим «Пожежа» - засвічується червоний індикатор «Пожежа», спрацьовує оповіщення про пожежу.


Прилад переходить в режим «Пожежа» при спрацьовуванні автоматичного або ручного пожежного сповіщувача в будь-якому шлейфі сигналізації (ШС). Якщо «Пожежа» передана на пульт пожежного спостереження - засвічується червоний індикатор «**Передача на ПЦС пожежа**». На дисплеї приладу відображається ідентифікатор ШС, адреса блоку БВШ та номер ШС в БВШ.

Скидання режиму «Пожежа».

Для скидання режиму пожежа на клавіатурі приладу необхідно набрати:

«#»; «1»; «1»; «#» і натиснути кнопку .

Вимкнення внутрішньої звукової сигналізації.

Для вимкнення звукового сигналу оповіщення натиснути кнопку .

Режим «Несправність» - блимає червоний індикатор «Несправність» та спрацьовує внутрішня звукова сигналізація. На дисплеї відображається ідентифікатор шлейфа сигналізації (ШС), адреса блоку БВШ та номер ШС в БВШ. Режим «Несправність» відходить автоматично після усунення обриву ШС та вручну через скидання режиму «Пожежа» при короткому замиканні в ШС.

Вимкнення несправних ШС.

Вимкнення ШС використовується у випадках, коли відбувається перехід ШС в режим «Пожежа» або «Увага» без факту самої пожежі, при несправності ШС або під час виконанні ремонтних робіт. Вимкнення ШС виконується після усунення несправності.

Для вимкнення ШС необхідно набрати на клавіатурі приладу:

«#»; «1»; «1»; «#».

Перегортаючи пункти меню клавішами «↓» та «↑» вибрати меню:

	В	К	Л	/	В	И	К	Л		Ш	С		і		К	л	ю	ч
1	-	Б	В	Ш		2	-	Б	В	К	1	6		3	-	Б	К	У
4	-	Б	В	К		5	-	Б	К	Н				6	-	х	х	х
				1	...	9		-		в	и	б	і	р				

В меню необхідно вибрати тип модуля (БВШ, БВК і т. д.) в якому потрібно відключити чи включити відповідний ключ або ШС, натиснувши відповідну клавішу від 1 до 5 відповідно.

1	п	і	д	к	л	.		5	п	і	д	к	л	.		∧	Б	В	Ш
2	в	і	д	к	л	.		6	в	і	д	к	л	.		І	0	0	1
3	п	і	д	к	л	.		7	п	і	д	к	л	.		І			
4	в	і	д	к	л	.		8	в	і	д	к	л	.		∨			

Цифри від 1 до 8 вказують номер ШС, слова після цифри – стан ШС (підключений чи відключений). При натисненні клавіші від 1 до 8 стан відповідного ШС змінюється на протилежний. Після натиснення клавіші необхідно дочекатись, поки стан ШС не зміниться на протилежний.

БВШ – тип модуля.

001 – номер (адреса) БВШ.

Необхідний БВШ необхідно вибрати клавішами «↑» та «↓».

Вимкнення іншого модуля (БВК, БКН) необхідно виконувати аналогічним чином.