

Інструкція встановлює порядок запису приладу приймально-контрольного пожежного адресного CV1500 (ППКПА CV1500), його складових компонентів та периферійних пристроїв.

Справжню форму запису застосовувати при замовленнях, плануванні та виробництві. Перелік складових компонентів та периферійних пристроїв.

ВРА 01 - шафа периферійна адресна (430x350x142 мм) з можливістю розміщення блоків CV1510 (БШ-А) (максимальна кількість - 2 шт.) та блоків CV1514 (БВВ-А) (максимальна кількість - 8 шт.).

ВРА 02 - шафа периферійна адресна (360x350x142 мм) з можливістю розміщення блоків CV1514 (БВВ-А) (максимальна кількість - 10 шт.), КРТ, реле, клемників.

ВРА 03 - шафа периферійна адресна (240x350x110 мм) з можливістю розміщення блоків CV1514 (БВВ-А) (максимальна кількість - 6 шт.), КРТ, реле, клемників.

ВРА 04 – шафа для резервного живлення (430x350x142 мм). Шафа безперебійного живлення, містить акумуляторні батареї 12V 17A*h -2 шт.

ВРА 05 - шафа периферійна адресна (240x350x110) без джерела живлення з можливістю розміщення реле та клемників.

S - CV1510 блок БШ-А (23 мм);

B - CV1514 блок БВВ-А (23 мм);

КРТ24 – ключ постійного струму КПТ24 (18 мм);

КРТ220 - ключ змінного струму КПТ220 (36 мм);

Км - клемники (6 мм);

R24P2 – реле з напругою котушки 24В на 2 групи контактів (16 мм);

R24P4 - реле з напругою котушки 24В на 4 групи контактів (30 мм);

R220P2 - реле з напругою котушки 220В на 2 групи контактів (16 мм);

R220P4 - реле з напругою котушки 220В на 4 групи контактів (30 мм).

ППКПА CV1500 є базовим приладом та складається з блоку управління CV1501, блоку вихідних сигналів CV1503, блоку кроса БК CV1502, інформаційного табло CV1504, пристрою для контролю заряду CV1505, джерела живлення ИП.

Також можливе комплектування базового приладу блоками CV1510 (БШ-А) (максимальна кількість - 2 шт.) та блоками CV1514 (БВВ-А).

Приклад позначення приладу приймально-контрольного протипожежного адресного CV1500 до складу якого входять, крім складових блоків, 2 БШ-А (CV1510) та 1 БВВ-А (CV1514) - ППКПА CV1500-2S-1В.

Порядок запису периферійних шаф ВРА:

ВРА 0х-хS-хВ-хКРТ24,

де:

0х- індекс периферійної шафи;

хS- кількість блоків CV1510 (БШ-А) (максимальна кількість - 2 шт.);

хВ - кількість блоків CV1514 (БВВ-А) (максимальна кількість - 8 шт.);

хКРТ24 - кількість ключів постійного струму КРТ24.

Порядок запису периферійних шаф ВРА з реле:

ВРА 0х - хКРТ220- хRVPn,

де:

хКРТ220 - кількість ключів змінного струму;

хRVPn - кількість реле з напругою котушки V (V = 24 для 24В постійного струму DC; V =220 для 220В змінного струму AC) та число контактів переключення реле Pn (n набуває значення 2 або 4).

За відсутності якого-небудь блоку, його шифр в позначенні периферійної шафи не вказується.

Приклади позначення шаф:

1. Шафа периферійна, що містить 2 БШ-А (CV1510), 3 БВВ-А (CV1514), 1 КРТ24-2:

ВРА 01-2S-3В-1КРТ24.

2. Шафа периферійна, що містить 1 КРТ220, 2 реле з напругою котушки 24В на 4 групи контактів переключення реле, 2 реле з напругою котушки 220 В на 2 групи контактів переключення реле та 6 клемників:

ВРА 03-1КРТ220-2R24P4-2R220P2-6Km.